



ASCHESAUGER MIT MOTOR, ROLLBAR

Bedienungsanleitung



Bitte sorgfältig durchlesen und gut aufbewahren!

Gebrauchsanweisung zum Kamino-Flam Aschesauger mit Motor, rollbar (337106)

Bitte sorgfältig durchlesen und gut aufbewahren!

A. Sicherheitshinweise

- Überprüfen Sie, ob die angegebene Maximalspannung (Typenschild) dem Stromnetz vor Ort entspricht.
- Vor dem Öffnen des Geräts (zum Beispiel zu Reinigungszwecken) stets den Netzstecker ziehen!
- Während des Betriebs Netzstecker nicht aus der Dose ziehen!
- Lassen Sie das Gerät nach der Inbetriebnahme nicht unbeaufsichtigt!
- Halten Sie das Gerät von Kindern fern!
- Das Netzkabel nicht klemmen oder quetschen (z.B. durch schwere Gegenstände). Verletzungsgefahr!
- Verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall, wenn das Netzkabel beschädigt ist und vermeiden Sie gegebenenfalls jeden Kontakt mit den elektrisch leitenden Teilen des Geräts!
- Nehmen Sie das Gerät ausschließlich nach Montage des Filters in Gebrauch!
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort auf!
- Verwenden Sie ausschließlich Zubehör des Herstellers
- Lassen Sie das Gerät nur vom Hersteller, Ihrem Fachhändler oder ähnlich qualifizierten Personen warten!

B. Montage des Geräts

- Entnehmen Sie das Gerät sowie alle anderen Bauteile der Verpackung und überprüfen Sie den Lieferumfang.
- Drehen Sie das Gerät um und öffnen Sie das Gerät, entnehmen Sie die Teile und legen Sie sie vorsichtig zur Seite.
- Montieren Sie den Filter, setzen Sie das Gerät wieder zusammen, verschließen Sie es und bringen Sie es in aufrechte Position.
- Führen Sie die Aluminiumröhre fest in den Plastiksaugschlauch ein. Entfernen Sie vor der Montage die Plastikverpackung des Saugschlauchs.

C. Aufsaugen von Asche

- Schalten Sie das Gerät ein und führen Sie den Saugrüssel zur Reinigung in die Feuerstelle ein.
- Wenn der Auffangbehälter vollständig gefüllt ist, entnehmen Sie den Filter, bürsten Sie ihn aus und setzen Sie die Reinigung des Kamins fort.
- Brandgefahr: nur kalte Asche aufsaugen!
- Bitte achten Sie darauf, dass sich in der Asche keine heißen Substanzen befinden
- Sollten Sie heiße Asche aufsaugen, sofort abschalten und den Eimer 24 Stunden vor Entleerung abkühlen lassen.
- Achten Sie darauf, dass die Aschestücke nicht größer als der Durchmesser des Saugrohres sind – Verstopfungsgefahr!
- Folgende Objekte dürfen vom Gerät nicht eingesaugt werden: Zündfähige Streichhölzer, Glut, Zigarettenskippen, brennbare Materialien, ätzende Stoffe, Rauch, leicht entzündliche Flüssigkeiten.
- Es dürfen keine Materialien und Objekte mit dem Gerät aufgesaugt werden, von denen eine Gefahr für Menschen ausgehen könnte! Vermeiden Sie insbesondere das Aufsaugen von Flüssigkeiten oder feuchten Gegenständen wie zum Beispiel Laub, etc.
- Das Gerät ist für die Verwendung im Haus konzipiert und nicht für die Verwendung im Freien gedacht.

D. Bau- und Funktionsplan



Foto A1

1. Tragegriff
2. Stromschalter
3. Anschluss für Schlauch
4. Flexischlauch 1,70 mtr.
5. Deckel
6. Eimer
7. Aluminium-Saugstutzen
8. Filter
9. Räder

Anforderungen:

Modellnummer: NEJ802CO-20L-1200W

Nennspannung: 230V

Nennfrequenz: 50Hz

Stromstärke: 1200W

Behältergröße: 20 Liter

Die Funktion der Teile

- Aluminiumrohr: zum Aussaugen der Feuerstelle (Foto A2)
- Netzschalter: Gerät an-/ausschalten



Foto A2

E. Montage des Staubsaugers

- Nehmen Sie das Gerät und die Zubehörteile aus der Verpackung und prüfen Sie, ob alle Teile komplett sind. (Foto A1)
- Öffnen Sie die Klammern und nehmen Sie den Deckel vom Behälter.
- Befestigen Sie den Filter am Deckel.
- Legen Sie den Deckel auf den Behälter und befestigen Sie diesen mit den Klammern.
- Führen Sie das Aluminiumrohr in den elastischen Schlauch ein. Das andere Ende vom Schlauch wird an der Deckelöffnung befestigt. (Foto A1)

F. Staubsauger

- Verwenden Sie nur den Feuerschutzfilter
- Wenn der Behälter voll ist oder der Sauger den Staub nicht mehr aufnimmt, muss der Filter entnommen und gereinigt werden.
- Wenn die Asche aus der Feuerstelle gesaugt wird, muss die Temperatur der Asche unter 50° C liegen. (Foto A2) Es darf keine Asche aufgesaugt werden, wenn das Feuer noch nicht erloschen ist.

G. Nach dem Gebrauch

- Betätigen Sie den Netzschalter um das Gerät auszuschalten.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Rollen Sie das Stromkabel auf.
- Lösen Sie den Schlauch vom Deckel.
- Entleeren Sie den Behälter und waschen ihn aus.
- Den Behälter mit einem trockenen Tuch auswischen.
- Lösen Sie den Filter vom Deckel ab und waschen ihn vorsichtig aus. Lassen Sie den Filter im Freien trocknen bevor er wieder im Sauger eingebaut wird. (Foto A3)



Foto A3

H. Instandhaltung

- Der Behälter und die Außenseite vom Deckel müssen regelmäßig gereinigt werden.
- Der schmutzige Behälter sollte mit klarem Wasser gereinigt werden.
- Der Filter sollte mit klarem Wasser gereinigt werden.
- Wenn das Gerät unbefriedigend arbeitet, liegt es normalerweise daran, dass der Schlauch oder die Verbindung zwischen Rohr und Behälter verstopft ist. In diesem Fall müssen die betroffenen Teile gereinigt werden.

Korrekte Entsorgung dieses Produktes



Geräte mit diesem Zeichen dürfen innerhalb der EU nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Damit mögliche Umweltschäden und die menschliche Gesundheit nicht gefährdet werden, ist das Gerät verantwortungsbewusst zu entsorgen, damit die nachhaltige Entwicklung verwertbarer Bodenschätze geschützt wird. Das gebrauchte Gerät sollte an den dafür vorgesehenen Sammelstellen oder bei Ihrem Einzelhändler, bei dem Sie dieses Gerät gekauft haben, abgegeben werden. Diese können das Produkt umweltfreundlich und sicher entsorgen.



Garantie Information

Der Hersteller gewährt Garantie in Übereinstimmung mit dem Gesetz des jeweiligen Landes in dem der Käufer die Geräte in den Verkehr bringt, von mindestens 1 Jahr – in Deutschland 2 Jahre - , beginnend mit dem Tag an dem der Endverbraucher das Gerät gekauft hat.

Die Garantie deckt nur Materialfehler oder Qualitätsmängel.

Eine Garantiereparatur kann nur von einem autorisierten Service Center ausgeführt werden.

Ein Garantieanspruch kann nur gestellt werden, wenn eine Rechnung oder der Kassenbon auf dem das Kaufdatum angegeben ist, vorgelegt wird.

Folgende Fälle deckt die Garantie nicht ab:

- normale Abnutzung
- unsachgemäßer Gebrauch z.B. durch Überlastung des Gerätes oder Gebrauch von nicht zugelassenen Ersatzteilen
- Gewalteinwirkung, Defekt durch Fremdeinwirkung
- Defekt verursacht durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Aschesauger!

Testrut Einkauf GmbH
Am Schornacker 113
46485 Wesel
Tel.: 0281/818-0

